

## NOWOŚĆ

**Układ podawania pszenicy** umożliwia dozowanie pszenicy do koncentratu/paszy w zadanej ilości określonej przez użytkownika. Nie musimy instalować drogich przetworników tensometrycznych i wag dynamicznych, aby dozować pszenicę. Przy użyciu falownika i silnika trójfazowego użytkownik poprzez zmianę nastawy potencjometru w ciągu kilku sekund może zmienić ilość dozowanego zboża.

Zakres regulacji wykonujemy po ustaleniu z inwestorem, np. 3-20% pszenicy, 10-30% pszenicy. Układ włącza się razem z linią poprzeczną dostarczającą paszę z silosu do koszu zasypowych w kurniku.

